



kuiken hytrans

b.v.

lemsterpad 56
NL-8531 AA LEMMER
0514-562415

1. VOORBEREIDING

- Neem kennis van de bedieningshandleiding van containersysteem en HRU.
- Container afzetten en het dekzeil verwijderen.
- Railing opzetten.

2. PLAATSEN HRU

- Hijskabel aan HRU haken.
- Borgpen tussen HRU en rolcontainer verwijderen.
- HRU plaatsen in rechthoekige koker links voor in de container. Schakelkast aan de binnenzijde.
- Hijskabel van HRU verwijderen.
- Plaats container terug op het voertuig.
- **Let op!!! Dat niemand zich in de gevarezone bevindt.**
- Controleer of de container geborgd is.
- Hydrauliekslangen en elektriciteitsstekker aansluiten.

3. BEDIENING VAN DE HRU

- Hydrauliekpomp / vrachtauto PTO inschakelen.
- Borging zwenken losdraaien.
- Controleer goede werking van hoofdventiel en noodstop
 - Aandrukrollen uitklappen vervolgens noodstopknop bedienen
 - Aandrukrollen mogen niet dichtslaan. Indien OK, dan is de HRU klaar voor gebruik
- Functies van de drukknoppen.

Noodstop (boven op de afstandsbediening)

0	stop.
I	in / uitklappen aandrukrollen om slang door te voeren.
↑↑	1 x drukken: in werking zetten / direct lage snelheid. 2 x drukken: hoge snelheid.
↓↓	1 x drukken: terug naar lage snelheid. 2 x drukken: stop.

PAS OP!!! Bij brandende lampen is installatie in bedrijf en kan uit zich zelf gaan draaien.

4. VERWIJDEREN HRU

- Elektriciteitsstekker en hydrauliekslangen afkoppelen.
- Container afzetten. **Zorg dat alle aansluitingen auto en container afgekoppeld zijn!!!**
- HRU in rijrichting terugzwenken en borgen.
- Controleer of afstandsbediening in houder plaatst is.
- Werkklampen indien gebruikt loskoppelen.
- Hijskabel aan HRU haken.
- HRU van container halen en terug plaatsen op rolcontainer.
- Borgpen tussen HRU en rolcontainer terug plaatsen.