

## **Werkinstructie**

# **“Werkinstructie landelijk materieel, - taakplannen en -PO schema's”**

## **Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding**

Status: Definitief.  
Datum: januari 2006

Revisie Historie

<b>Auteur</b>	<b>Datum</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Versie</b>
J. Sannen	19-1-06	Aanmaak document	1.0

---

Inhoud

1. Inleiding.....	3
2. Rijksmaterieel. ....	4
3. Landelijke Taakplannen .....	6
4. Landelijke Preventieve onderhoudsplannen .....	7

## 1. Inleiding

Het Rijksmateriaal is sinds eind 2005 toegankelijk voor alle regio's. Daarbij heeft de LFR het onderhoud voor het rijksmaterieel gemoderniseerd én gekoppeld aan IMS.

Deze instructie geeft aan hoe u het Rijksmateriaal kunt vinden en verplaatsen, hoe u taakplannen kunt vinden en hoe u preventieve onderhoudsschema's kunt vinden en koppelen aan de juiste objecten.


Alle informatie over de opzet en werking van het onderhoudsconcept zelf kunt u vinden op: [www.lfr.nl/activiteiten/onderhoudsconcept](http://www.lfr.nl/activiteiten/onderhoudsconcept)

## 2. Rijksmaterieel.

Het rijksmaterieel wordt door de LFR gemuteerd. De regio kan het materiaal zien in "objecten in de regio".

### *Het zoeken van rijksmaterieel*

Ga naar objecten in de regio. Vul eigenaar 1407 in en zoek. Je krijgt al het BZK materiaal. Gebruik eventueel "inzetniveau". Hiermee zie je alleen de inzetbare eenheden en niet de gereedschappen van bijvoorbeeld de THU.



The screenshot shows the IMS web application interface for searching objects in a region. The browser address bar shows 'Regio / Site: 4105'. The search criteria are as follows:

- Objecten in de regio** (Page Title)
- Regio / Site:** 4105
- Startpagina**, **Ga naar**, **Afmelden** (Navigation)
- Huidige query:** [Dropdown]
- Actie selecteren** (Dropdown)
- Zoeken** (Tab)
- Object**, **Reserveonderdelen**, **Meting**, **Meters**, **Routes**, **Specificaties**, **Object details**, **Gekoppelde documenten** (Sub-tabs)
- Zoeken** (Section Header)
- Geavanceerd**, **Opgeslagen query's**, **Bladwijzers**, **Resultaten** (Sub-sections)
- Object:** [Text Field]
- Behoort bij:** [Text Field]
- Locatie:** [Text Field]
- Artikel:** [Text Field]
- Leverancier:** [Text Field]
- Fabrikant:** [Text Field]
- Stelling:** [Text Field]
- GB-rekening:** [Text Field]
- Inkoopgegevens** (Section Header)
- Installatiedatum:** [Text Field]
- Garantiedatum:** [Text Field]
- Vervangingsdatum:** [Text Field]
- C2000** (Section Header)
- C2000 object?** [Checkbox]
- Verantwoordelijkheid** (Section Header)
- Beheerder:** [Text Field]
- Eigenaar:** 1407 (Circled in red)
- Details** (Section Header)
- Defectklasse:** [Text Field]
- Identificatienummer:** [Text Field]
- Objecttype:** [Text Field]
- Inzet niveau:** y (Circled in red)
- Voertuig** (Section Header)
- Kenteken:** [Text Field]
- Roepnummer:** [Text Field]
- Hoofdgroep voertuig:** [Text Field]
- Nadere specificatie:** [Text Field]
- Verzekeringsspolis:** [Text Field]
- Verzekeringsoort:** [Text Field]
- Brandstofpas:** [Text Field]
- Verplaatsingswijze:** [Text Field]
- Certificering?** [Checkbox]
- Uitvaltijd** (Section Header)
- Operationeel?** [Checkbox]
- Totale uitvaltijd:** [Text Field]
- Datum:** [Text Field]
- Restricties** (Section Header)
- Aangemaakt door:** [Text Field]
- Doorzetten naar:** [Text Field]
- Gewijzigd** (Section Header)
- Gewijzigd door:** [Text Field]
- Datum:** [Text Field]
- Zoeken** (Button)
- Wissen** (Button)



### *Wat kun je met het rijksmaterieel*

De regio kan in twee velden wijzigingen aanbrengen: in "brandstofpas" en "roepnummer". Daarnaast kan de regio het object verplaatsen.

*Doorverplaatsen van rijksmaterieel*

Bij het overzetten van het rijksmaterieel weet de LFR niet de standplaats van het materieel. Daarom heeft de LFR het materiaal “over de regio's heen” op de “transfer locatie” van de regio gezet. De Regionale medewerker kan het materiaal zelf verder verplaatsen. Kies in het actiemenu: objecten verplaatsen. “naar regio” blijft uw regio! Bij “naar locatie” zoekt u de locatie waar het object hoort. Kies gereed en OK.

- Voer de benodigde gegevens in voor elk stuk om het object te specificeren dat u wilt verplaatsen.
- U kunt de lijst verfijnen door filtercriteria in te voeren voor de kolom(men) en op **Enter** te klikken of te drukken .
- Klik op **OK** om objecten te verplaatsen en terug te keren.

▼ Filter >  :  1 - 1 van 1 worden weergegeven. ?

Object	Beschrijving	Huidige locatie	Naar locatie	Stelling	Huidig bovenliggend niveau	Naar bovenliggend niveau
BIZA 95-C023						
BIZA 95-C023	Haakarmbak, voor pompeenheid en 150 mm. persslangen	4105TRAN	4105BRW			

Object: \* BIZA 95-C023    Haakarmbak, voor pompeenheid en 150 mm. persslangen

Object: \* BIZA 95-C023    Beschrijving: Haakarmbak, voor pompeenheid en 150 mm. persslangen

Van regio: \* 4105    Naar regio: 4105

Huidige locatie: 4105TRAN    Naar locatie: 4105BRW

Huidig bovenliggend niveau    Naar bovenliggend niveau:

GB-debetrekening:    GB-creditrekening:

Gewijzigd door: DONGEN    Wijzigingsdatum: 19-1-06 8:56

Memo:

Gereed

OK    Annuleren

### 3. Landelijke Taakplannen

De LFR heeft voor al het rijksmateriaal de onderhoudsvorschriften vertaald naar taakplannen in IMS. Deze taakplannen zijn naar iedere regio / site gekopieerd. De Landelijke PO schema's maken gebruik van de Landelijke Taakplannen.

#### *Gebruik*

De regio en gemeenten kunnen deze taakplannen gebruiken binnen de PO schema's voor Rijksmateriaal.

#### *Onderhoud landelijke taakplannen*

In overleg met de gebruikers is afgesproken dat de Landelijke taakplannen door de LFR vernieuwd worden. In overleg met het land zal de LFR, waar nodig, wijzigingen in de taakplannen aanbrengen en de oude taakplannen overschrijven. Vooraf zal dit bekend gemaakt worden aan de gebruikers.

#### *Zoeken landelijke taakplannen*

Ga naar taakplannen, vink landelijk taakplan aan en zoek. Alle LFR taakplannen verschijnen. Indien je het vinkje uitzet zie je alleen eigen taakplannen.



The screenshot shows the IMS search interface. At the top, there is a navigation bar with 'Taakplannen' and 'Regio / Site: 4105'. Below this is a search bar with a dropdown menu for 'uidige query:' and a search button. The main search area has a 'Zoeken' tab selected, with sub-tabs for 'Taakplan', 'Werkactiva', and 'Gekoppelde documenten'. The search criteria section includes fields for 'Taakplan:', 'Locatie:', 'Object:', 'Doorlooptijd:', and 'Artikel:'. There is also a checkbox for 'Landelijk taakplan?' which is checked. A 'Zoeken' button is located at the bottom right of the search area.


#### 4. Landelijke Preventieve onderhoudsplannen

De LRF heeft ook preventieve onderhoudsplannen gemaakt en in iedere regio klaargezet. De regio zal deze zelf moeten koppelen aan objecten en de data voor onderhoud moeten aangeven.

*Zoeken van landelijke Preventieve Onderhoud (PO) schema's*  
Dit gaat analoog aan het zoeken naar landelijke taakplannen.

*Doorzetten van landelijke taakplannen.*

Alleen de regionale medewerkers kunnen de landelijke PO's zien. Indien gemeentes de administratieve afhandeling doen voor het Rijksmateriaal, kan de regio het PO doorzetten naar die gemeente. Gebruik het veld "doorzetten naar" hiervoor.



The screenshot shows the IMS software interface for configuring a PO (Preventive Maintenance) schema. The top navigation bar includes 'Preventief onderhoud', 'Regio / Site: 4105', and 'Startpagina'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Zoeken', 'PO', 'Interval', 'Interval taakplan', 'PO-hiërarchie', 'PO-hoofdschema', and 'Gekoppelde documenten'. The main form area contains several fields:

- PO-schema:** PO2181
- PO1 BRW Onderhoud haakarm vtg** (highlighted in yellow)
- Landelijk PO-schema:**  (circled in red)
- Locatie:** 4105TRAN
- Object:** (empty)
- Route:** (empty)
- Transferlocatie regio Hulpverleningsdienst Brabant-Noord** (highlighted in yellow)
- Roepnr:** (empty)
- Kenteken:** (empty)
- Details:**
  - Volgend taakplan:** TP1463
  - Status werkorder:** WPLAN
  - Hoofdvakgroep/persoon:** (empty)
  - Aangemaakt door:** VWL1407
  - Type werk:** PO
  - Budgethouder:** (empty)
  - Doorzetten naar:** 4105BRW (circled in red)
  - Voorbereidingstijd (dagen):** 0
  - Magazijn:** (empty)
  - Status op taken en onderliggende wer...** (empty)
- Bron:**
  - PO-hoofdschema:** (empty)
  - Wijzigingen in PO-hoofdschema negeren?** (empty)

#### *Instellen van de landelijke PO schema's*

De regio moet zelf het PO schema instellen. Per rijksobject moet het volgende gebeuren.

- Koppel al het rijksmateriaal dat voorkomt in de onderhoudsmatrix van het onderhoudsconcept aan het juiste onderhoudsschema. Bijvoorbeeld een haakarm voertuig moet worden gekoppeld aan onderstaande vier schema's.
- Voor elk haakarm voertuig moet het PO schema gedupliceerd en ingesteld worden.

Hieronder ziet u de schema's voor: gebruikersonderhoud vtg, onderhoud door TD vtg en onderhoud door dealer voor vtg en haakarm installatie.

PO	Beschrijving	Locatie
<a href="#">PO2181</a>	PO1 BRW Onderhoud haakarm vtg	Transferlocatie regio Hulpverleningsdienst Brabant-Noord
<a href="#">PO2182</a>	PO2 BRW Periodieke inspectie haakarmvtg	Transferlocatie regio Hulpverleningsdienst Brabant-Noord
<a href="#">PO2183</a>	PO3.1 BRW Onderhoud haakarminstallatie	Transferlocatie regio Hulpverleningsdienst Brabant-Noord
<a href="#">PO2184</a>	PO3.2 BRW Jaarlijks onderhoud haakarmvtg + APK	Transferlocatie regio Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

Per PO schema moet u de volgende velden invullen:

**Tabblad PO**

Object: Koppel hier het juiste object  
Vorbereiding tijd De voorbereidingstijd in dagen opgeven (IMS telt hier automatisch 7 dagen bij). De voorbereidingstijd is het aantal dagen dat IMS een werkorder genereert, voor de volgende geplande datum van het onderhoud.

**Tabblad Interval**

Eerste startdatum Hier voert u de eerste startdatum op

*Onderhoud landelijke PO schema's*

Nieuwe PO-schema's zullen door de LFR naar de regio's gekopieerd worden. Wijzigingen in bestaande PO-schema's zullen door de LFR op de website gepubliceerd worden.

Meer informatie over PO en TP kunt vinden op de help van IMS: werkinstructie V5.1 of op de LFR site.